

Työohje:

Blücher Waterline-lattiakaivon vedeneristäminen Ardex 8+9 vedeneristeellä (VTT testiraportti VTT-S-01174-09)

- Märkätilan vedeneristystyössä noudatetaan vedeneristysmassan toimittajan ohjeita.
- Puhdista huolellisesti Waterline-lattiakaivon teräslaipat, esim. karhenna teräspinta hiekkapaperilla ja pyyhi puhtaaksi asetonilla.
- Levitä Ardex 8+9 vedeneriste kauttaaltaan puhtaalle ja kuivalle teräslaipalle sekä lattiakaivon ympärille.
- Asenna ARDEX SK -vahvistusnauha märkään vedeneristeeseen siten, että lattiakaivon ja lattian rajakohta peittyy. Teräslaippa tulee peittyä vahvikenauhalla. Limityksessä vedeneristysmassaa tulee laittaa myös vahvistusnauhojen väliin.
- Vahvistusnauhakiinnityksen kuivuttua levitetään vahvistusnauhojen päälle vedeneristyskerros.



BLÜCHER METAL A/S Finland

Kauppakuja 2
21200 Raisio
puh. 0207571690
fax 0207571691
www.blucher.fi
y-tunnus 2370157-1

07/05/09