

BLÜCHER[®]
A **WATTS** Brand

DRAIN DOMESTIC



ASENNUSOHJE MULTI-LATTIAKAIVOLLE LAATTALATTIALLE



1



1.

Puhdista poistoliitäntä huolella ja laita liukuainetta muhviputken/osan tiivisteseeseen.
Yhdistä kaivo poistoliitäntään.

Säädä kaivo oikeaan korkoon ja huolehdi poistoputken sekä mahdollisten sivuliittymien riittävästä kaadoista.

2



2.

Vala lattia haluamaasi korkoon siten, että kaadot ovat kohti kaivoa.

Kaivon korko on -20mm Valmiin lattipinnan korkeudesta.

3



3.

Leikkaa vahvikekankaaseen kaivon kohdalle reikä.
Tämän jälkeen tee kiristysruuveille reiät kankaaseen.

Voit viiltää ruuvireikien reunat, jolloin kangas antaa enemmän periksi.

4



4.

Asenna ja kiinnitä ruuveilla mukana tuleva kiristysrenkas.

Ruuvikiristys auttaa varmistamaan, että vesieristys kiinnittyy lattiakaivoon.

Leikkaa ylimääräinen kangas pois.

5



5.

Suorita vedeneristäminen valmistajan ohjeiden mukaisesti.

Kiinnitä mukana tuleva kiristysrenkas ruuveilla kaivoon .

6



6.

Asenna ja kiinnitä laatoituskehys saneerauslaastilla.

Viimeistele kaivon asennustyö laatoittamalla lattia sekä laittamalla lattialaatan ja kehyksen reunan väliin joustava silikonimassa.

COPENHAGEN



NEW YORK



OSLO



ATHENS



DETROIT



VIENNA

