

BLÜCHER® DRAIN INDUSTRIAL

TEOLLISUUSKAIVOT

ASENNUSOHJEET MUOVIMATTOLATTIALLE
MONTERUBGSVÄGLEDNING



KEEPING UP THE FLOW

STAINLESS STEEL DRAINAGE SYSTEMS



1

1.

Yksiosaiset kaivot, tyyppit
760.60x.xxx, 766.60x.xxx,
726.60x.xxx ja 763.60x.xxx.

1.

Golvbrunn med fast överdel
760.60x.xxx, 766.60x.xxx,
726.60x.xxx, 763.60x.xxx.



2

2.

BLÜCHER INDUSTRIAL- TEOLLISUUS-
KAIVO. Vesilukko, roskasiivilä ja ritilä
tilataan erikseen.

2.

Golvbrunn, vattenlös (beställs
separat), silkorg (beställs separat),
klämring, galler (beställs separat)



3

3.

Taivuta ankkurointikorvakkeet 90°
kulmaan kaivosta. Puhdista
poistoputki ja laita putkeen
liukuainetta helpottaaksesi
asennusta.

3.

Ingjutfningskramlorna bockas ut så
att de står i 90° vinkel från
golvbrunnen. Rengör utloppet med en
trasa och smörj det med glidmedel för
ett enkelt montage.



4

4.

Asenna kaivo oikeaan korkeuteen ja
varmista, että se on suorassa.
BLÜCHER suosittelee käyttämään
säädettäviä asennusjalkoja malli
670.000.005.

4.

Justera golvbrunnens höjd och
vinkel. BLÜCHER rekommenderar
användandet av justerbara ben,
artikelnr. 670.000.005 (beställs
separat).



5

5.

Varmistaaksesi, että kaivo ei lähde
liikkumaan valun aikana tue se hyvin
ankkurointikorvakkeista rakentei-
siin.

5.

För att säkra golvbrunnens placering
under ingjutningen rekommenderar
vi att låsa fast de justerbara benen i
betong.



6

6.

Jos maadoitusjohtoa tarvitaan, asenna se kiinni yhteen säätöjaloista.

6.

Om det är krav på jordning av golvbrunnen kan detta uppnås genom att fästa jordkabeln på ett av de justerbara benen.



7

7.

Vala lattia suositelluilla kaadoilla kohti kaivoa.

7.

Gjut golvet med fallet riktat mot golvbrunnen.



8

8.

Asenna muovimatto lattiaan ja seiniin liimalla. Merkitse kaivon paikka tarkkaan.

8.

Limma fast plastmattan på golv och vägg. Markera upp golvbrunnens öppning noggrannt.



9

9.

Leikkaa aukko ja ruuvinreiät varovasti. BLÜCHER suosittelee käyttämään aukon tekemiseen suunniteltua leikkaustyökalua 001.200.001.

9.

Skär försiktigt ut öppning och skruvhål. Vi rekommenderar användandet av BLÜCHERs brunnskniv/skärschablon (artikelnr. 001.200.001), eller ett hålslagarverktyg som visas på bilden.



10



10.

Lämmitä muovimattoa.

10.

Värm plastmattan.

11



11.

Kiinnitä kiristysrenkas ruuveilla, jotka tulevat kaivon mukana. Ruuvit kiristetään kaikki yhtä suurella voimalla.

11.

Skruva fast klämringen med skruvarna som medföljer. Alla skruvar ska skruvas i lika hårt.

12



12.

Asenna vesilukko ja roskasiivilä. Lopuksi asenna ritilä ja asennus on valmis.

12.

Montera vattenlåset och/eller silkorg. Montera gallret för en färdig och komplett installation.

13



13.

Poikkileikkauskuva valmiista asennuksesta.

13.

Färdig installation i genomskärning.



sk . 1000.11.10 - Copyright by BLÜCHER - Varenr. 761380



KEEPING UP THE FLOW